

BARRA INTERNA ANTINTRUSIONE (B.I.A).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.

Grazie per aver scelto un prodotto Officine Locati; dopo aver ricevuto la confezione, abbiate cura di verificarne subito integrità e completezza. In caso di anomalie o dubbi, contattateci subito per verifica.

Utensili necessari, non inclusi nella confezione: metro snodabile, matita, trapano CE con punta \varnothing mm. 8 adatta al muro, avvitatore elettrico o cacciavite a stella, "bolla" (livella) o metro estensibile. Persone necessarie all'installazione: una, con buona abilità manuale; tempo indicativo: 10'; Attenzione: utilizzare guanti, occhiali e dispositivi di protezione a norma ed accertarsi che l'area di lavoro sia in sicurezza. Manutenzione: le B.I.A. non richiedono manutenzione.

Installazione: abbinare i supporti laterali (2) alle estremità delle barre (1), utilizzando le speciali viti incluse (3). N.B. i fori sulla barra sono intenzionalmente più grandi della vite per offrire tolleranza di movimento, mentre la funzione di blocco è comunque garantita. Nel caso di applicazione dietro a porte con maniglia normalmente orizzontale è consigliabile applicare la B.I.A. proprio sotto la maniglia, in modo da impedire la rotazione o apertura dall'esterno, lasciando però lo spazio per l'inserimento della barra tra i supporti. Per i vasistas (finestre per tetti), è possibile applicare i supporti in modo da lasciare uno spiraglio di pochi cm. per il passaggio dell'aria, comunque NON sufficiente alla introduzione di una mano dall'esterno.

Posizionare quindi la barra nel punto di installazione e verificare correttezza delle misure: noterete circa cm. 1 di tolleranza rispetto alla misura "A" indicata nell'ordine; nel caso abbiate ordinato più barre di misure diverse, prima di procedere con l'installazione consigliamo di posicionarle tutte in modo da evitare possibili scambi.



Verificando con una "bolla" o metro l'orizzontalità della barra, segnate con una matita il punto da forare sul muro, quindi procedete a forare e successivamente applicate i supporti con i tasselli standard inclusi. Infine, verificate la correttezza di installazione avvitando le viti (3): le barre devono avere "gioco" (tolleranza), ma senza possibilità di essere tolte.